

ODIN – MUNINN

Bedienungsanleitung



IM PAKET ENHALTEN

1. Drahtloses 2,4-GHz-Headset
2. Ladekabel: USB-A auf USB-C
3. USB-A-Transmitter



ANSCHLÜSSE & FUNKTIONEN

1. Die Lautstärke in den Hörern kann mit Taste 1 nach eingestellt werden. Diese Taste leuchtet rot, wenn das Headset geladen wird.
2. Stummschaltfunktion. Drücken Sie die Taste 2, um das Mikrofon stumm zu schalten. Drücken Sie erneut die Taste 2, um die Stummschaltung aufzuheben
3. Halten Sie die Taste 3 für 2–3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- oder auszuschalten.
4. Laden des Headsets:
Kabel Nr. 2 verwenden.
Stecken Sie den kleinen USB-C-Stecker in Öffnung



Nr. 4 des Headsets. Das andere Ende des Kabels (USB-A) geht in jedes Ladegerät, wie ein Ladegerät für ein Smartphone oder ein Notebook.

MIKROFONEINSTELLUNGEN

1. Das Mikrofon ist einziehbar. Beim Gebrauch herausziehen und bei Nichtgebrauch wieder hineindrücken

SENDER

1. Schließen Sie den Sender an eine USB-Anschluss Ihres Geräts (Notebook, Desktop-PC usw.) an.



Lassen Sie Ihre Geräte die Treiber installieren (keine Handlung erforderlich)

2. Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet ist.
3. Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird, die Ein-/Aus-Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt halten



TECHNISCHE DATEN

HEADSET

Drahtlos:	2,4 GHz
Akkulaufzeit:	bis zu 18 Stunden pro Ladung.
Lautsprechergröße:	50 mm
	20 Hz – 20 kHz
Empfindlichkeit (SPL):	119 db
Impedanz:	32 Ohm
Max. Nennleistung:	20 mW
Ohrpolster:	Kühlende Protein-Ohrpolster.
Kabellänge:	1,8 m.

Mikrofon

Typ:	Einklappbar, Geräuschunterdrückung – omnidirektional
Empfindlichkeit:	-42 dB(+ -) 3 dB
Impedanz:	2,2 kOhm

Abmessungen:

171 x 191 x 85 mm

Nettogewicht:

272 g (± 10 g)